



La meilleure façon de soulever et de porter votre GSD

Cet article concerne le GSD Gen 2

Lors du développement du GSD, nous avons pensé aux situations quotidiennes dans lesquelles nous devrions soulever le vélo - comme une marche ennuyeuse vers l'ascenseur ou lorsqu'il faut charger le GSD dans un véhicule. Dans cet article, nous allons partager avec vous quelques-unes des meilleures façons de soulever le vélo.

Tenir le cadre, pas la selle !

Le GSD est plus lourd qu'un vélo classique non électrique. De plus, il est généralement équipé de plusieurs accessoires et peut être chargé de bagages, ce qui augmente son poids total. C'est pourquoi nous déconseillons fortement de soulever le GSD par la selle. Au lieu de cela, soulevez toujours votre GSD par le cadre.

Lors de la conception du GSD, nous avons veillé à ce que le cadre ne soit pas seulement super stable, mais aussi compact et facile à manipuler - avec des bords arrondis et plusieurs points qui se prêtent bien au levage du vélo.



Et si le vélo est équipé d'accessoires?

Si vous avez adapté le GSD à vos besoins personnels, il est certainement équipé de quelques accessoires. Ceux-ci rendent le vélo considérablement pratique au quotidien, mais ils risquent de couvrir en partie ou totalité le porte-bagages. C'est pourquoi nous aimerions vous donner les conseils suivants:

Comment maîtriser les marches d'escalier avec le GSD

Si vous devez faire monter ou descendre votre GSD du trottoir ou monter le seuil de votre porte d'entrée, vous n'avez pas besoin de retirer les sacoches et les structures. Les étapes suivantes fonctionnent également si votre porte-bagages est équipé de sièges pour enfants, du Clubhouse+, du Shortbed Tray ou du Clubhouse Fort complet:

1. Assurez-vous que les pédales et les manivelles ne sont pas dans le chemin.
2. Saisissez le tube supérieur d'une main. Faites attention à la sangle du guidon.
3. De l'autre main, saisissez le raccord du tube sous la serrure de la batterie. Voir illustration ci-dessous.
4. Tenez-vous le plus près possible du cadre du vélo. Soulevez-le près de votre corps et utilisez-le comme support si nécessaire.



Comment charger le GSD dans une voiture

À moins que vous n'utilisiez une camionnette suffisamment grande, vous devrez probablement démonter certains accessoires comme les sièges pour enfants ou le Storm Shield. Peut-être aussi le Clubhouse+ ou le Shortbed-Tray s'ils sont trop larges. Cependant, les conseils suivants fonctionnent également si l'accès au porte-bagages arrière est limité:

1. Réduire l'encombrement du GSD : insérer complètement la tige de selle. Tourner la roue avant de 180°. Rabattre le guidon et le fixer avec la sangle en caoutchouc.



2. Retirez la batterie. Vous gagnerez ainsi de la place pour vos mains ET le vélo sera plus léger.
3. Saisissez le tube supérieur d'une main. Faites attention à la sangle du guidon.
4. De l'autre main, saisissez le porte-bagages, juste à côté de la serrure de la batterie. Voir l'illustration ci-dessous.
5. Tenez-vous le plus près possible du cadre du vélo. Soulevez-le près de votre corps et utilisez-le comme support si nécessaire.

