



Het optillen en dragen van uw GSD

Informatie en tips in dit artikel hebben betrekking op de GSD vanaf modeljaar 2021

Bij de ontwikkeling van de GSD hebben we dagelijkse gebruikssituaties in ogenschouw genomen waarbij u de fiets soms moeten optillen – zoals bij dat lastige afstapje naar de lift of het vervoeren van de fiets in de auto. In dit artikel vertellen we u waar en hoe u uw compacte transportfiets het beste kunt vastpakken en optillen.

Pak het frame, niet het zadel!

De GSD is zwaarder dan een normale, niet-elektrische fiets. Daarnaast is hij meestal uitgerust met diverse accessoires en bepakt met bagage waardoor het totaalgewicht toeneemt. Vanwege dat gewicht adviseren we dringend om de GSD niet aan het zadel, maar aan het frame op te tillen.

Bij het ontwerp van de GSD hebben we het frame niet alleen superstabil gemaakt, maar ook zo compact en gebruiksvriendelijk mogelijk met afgeronde hoeken en meerdere punten om het frame gemakkelijk te kunnen optillen.



Wat als de fiets is uitgerust met accessoires?

Als de GSD is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren, dan hebt u zeker een paar accessoires op de fiets gemonteerd. Deze accessoires verhogen de praktische bruikbaarheid van de fiets maar ze zullen ook deels de achterdrager bedekken, waardoor het lastiger wordt om de GSD te verplaatsen. Hier een paar tips om het dragen van de fiets te vereenvoudigen:

Het dragen van de GSD op een trap of stoep

Als u de GSD van een hoge stoep moet aftillen of thuis een trap moet optillen, wilt u niet elke keer de tassen of andere accessoires hoeven te verwijderen. De volgende stappen werken ook als uw achterdrager is uitgerust met accessoires zoals een kinderzitje, de Clubhouse+, de Shortbed Tray of de complete Clubhouse Fort:

1. Zorg dat de pedalen en cranks niet in de weg zitten.
2. Pak met een onderhandse grip de bovenbuis aan de onderzijde vast. Let op de rubber klemband voor de stuurkolom.
3. Pak met de andere hand het frame vast bij de buisverbinding onder het accuslot. Zie onderstaande afbeelding.
4. Ga zo dicht mogelijk bij de fiets staan. Til de fiets zo dicht mogelijk bij uw lichaam omhoog en gebruik uw lijf indien nodig als steunpunt.



De GSD in een auto tillen

Tenzij u de fiets in een bestelwagen tilt, moet u waarschijnlijk enige accessoires zoals kinderzitjes of de Storm Shield verwijderen. Afhankelijk van de ruimte in de auto, moet u wellicht ook de Clubhouse+ en de Shortbed Tray afnemen. De volgende tips werken echter ook als u beperkte ruimte hebt op een fietsendrager:

1. Maak de GSD zo klein mogelijk: zadelpen helemaal inschuiven, voorwiel 180° draaien, stuurkolom omklappen en vastzetten met de rubber klemband.



2. De voorste accu verwijderen. Daardoor krijgt u extra ruimte voor uw handen EN wordt de fiets lichter.
3. Pak met een onderhandse greep de bovenbuis vast. Let op de rubber klemband voor de stuurkolom.
4. Pak met een bovenhandse greep de bagagedrager vast ter hoogte van het accuslot. Zie onderstaande afbeelding.
5. Ga zo dicht mogelijk bij de fiets staan. Til de fiets zo dicht mogelijk bij uw lichaam omhoog en gebruik uw lijf indien nodig als steunpunt.

