

bern
®



NBD
®

IT GUIDA RAPIDA PER
BICICLETTA NBD

NL NBD SNELSTARTGIDS

Parti della bicicletta

IT

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Attacco manubrio Andros | 8 Batteria |
| 2 Luce Valo | 9 Paracatena |
| 3 Unità di comando e display | 10 Unità motore |
| 4 Comando del cambio | 11 Lucchetto del telaio e della batteria |
| 5 Piantone manubrio Physis | 12 Gaia portapacchi posteriore |
| 6 Supporto Combo Mount | 13 Cavalletto |
| 7 RideEasy reggisella ammortizzato | 14 Punti di contatto per il riciclovero in verticale |


Nota: Le specifiche della bicicletta possono variare a seconda del modello o del lotto di produzione. Le specifiche effettive possono differire da quelle illustrate.

Fietsonderdelen


NL

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Andros stuurpen | 8 Accu |
| 2 Valo koplamp | 9 Kettingkast |
| 3 Bedieningsunit en display | 10 Elektromotor |
| 4 Draaischakelaar | 11 Frame- en accuvergrendeling |
| 5 Physis stuurkolom | 12 Gaia achterdrager |
| 6 Combo Mount | 13 Zijstandaard |
| 7 RideEasy verende zadelpen | 14 Contactpunten voor verticale stalling |

Let op: Afhankelijk van het model of de productie serie kunnen de in dit document getoonde componenten en specificaties van de werkelijke uitvoering afwijken.




Intuvia




Valo Direct

LUCE / KOPLAMP




UNITÀ DI COMANDO E DISPLAY / BEDIENINGSUNIT EN DISPLAY



Intuvia

COMANDO DEL CAMBIO / DRAAISCHAKELAAR



IT Scansionare i codici QR per accedere a tutta la ricchezza di supporto NBD più recente.

NL Scan de QR-codes voor de meest recente NBD-ondersteuning en handleidingen.



IT Inviare il proprietario

NL Gebruikersinstructies



IT Accessori NBD

NL Scan de QR-codes voor de NBD-accessoires

IT

Accensione

Premi **a** per azionare il sistema di trasmissione.

Livelli di assistenza

- Per aumentare il livello di assistenza, premere il pulsante **+** **a**.
- Per ridurre il livello di assistenza, premere il pulsante **-** **a**.
- La modalità selezionata è visualizzata su **a**.

Funzione dei tasti del Display

- Tasto camminata assistita: **a**
- Informazioni: **b**
- Pulsante luce bici: **c**

NL

Inschakelen

Druk op **a** op het Intuvia-display om het aandrijfsysteem in te schakelen.

Ondersteuningsniveau kiezen

- Druk op **+** **a** om de ondersteuning te verhogen.
- Druk op **-** **a** om de ondersteuning te verlagen.
- Het geselecteerde niveau wordt weergegeven op **a**.

Functietoetsen op het display

- Looperondersteuning: **a**
- Informatie: **b**
- Verlichtingsknop: **c**

IT

Comando del cambio

Cambia le marce utilizzando il comando rotante, con il numero della marcia visualizzato sull'indicatore **a**. Più basso è il numero, più leggera è la pedalata. Più alto è il numero, più pesante sarà pedalare.

Per modelli con cambio nel mozzo, quando si cambia marcia, ridurre o interrompere la pedalata.

NL

Draaischakelaar

Bedien het schakelsysteem met de draaischakelaar waarbij het versnellingsnummer wordt weergegeven op de indicator **a**. Hoe lager het nummer, hoe lichter het trappen (bijvoorbeeld voor bergop rijden). Hoe hoger het nummer, hoe zwaarder het trappen.

Voor modellen met een interne versnellingsnaaf: verminder de druk op de pedalen of stop even met trappen tijdens het schakelen.

Congratulations per l'acquisto della tua Tern NBD, una bici elettrica low-step, progettata per la vita urbana. Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare la tua NBD, mettendo in evidenza alcune delle sue caratteristiche fondamentali. Per capire ancora meglio come sfruttare al meglio la tua NBD e per avere consigli per una guida sicura e felice, visita il sito www.ternbicycles.com/support

Uso previsto

- La tua NBD è pensata e progettata per un uso personale: per un uso con entrambe le ruote a contatto con strade asfaltate o con strade bianche in buono stato di manutenzione. Questa bicicletta TERN non è pensata per gareggiare, saltare, per impennate o altre attività simili che possono causare danni alla bicicletta e provocare il ferimento o la morte del ciclista.
- La garanzia sulla bicicletta NBD è annullata se la bicicletta viene utilizzata in maniera diversa dall'uso previsto.
- La Garanzia è inclusa separatamente con la tua NBD.
- Se la tua NBD non è stata acquistata localmente da un rivenditore autorizzato TERN, potrebbe non essere in regola con le normative locali.
- Solo seggiolini per bambini conformi alla norma EN 14344 possono essere usati con la bicicletta NBD. Per controllare quali seggiolini e quali metodi di fissaggio sono stati verificati e approvati, fai riferimento al sito internet TERN. Se il tuo seggiolino non è stato verificato da TERN, verifica con il produttore del carrello, la compatibilità e gli accorgimenti da seguire per un'installazione corretta.



Modello	NBD	
	EU	US
Paese	EU	US
Condizione d'uso previsto*	Condition 1	
Potenza nominale del motore	250 W	
Velocità massima assistita	25 km/h	20 mph
Classe della bicicletta a pedalata assistita	-	Class 1
Peso della bicicletta a pedalata assistita	20.7 kg	45.5 lb
Peso massimo del ciclista	120 kg	265 lb
Peso massimo (portapacchi posteriore)	27 kg	59.4 lb
Peso lordo massimo del veicolo	140 kg	309 lb
<i>*Fare riferimento all'Appendice A del Manuale operativo per le biciclette a pedalata assistita Tern.</i>		

Peso e Carico

Per utilizzare la NBD in modo sicuro si deve rispettare quanto segue:



- Il peso lordo massimo della bicicletta NBD non deve eccedere i 140 kg. Per peso lordo massimo si intende la somma del peso della bicicletta, delle batterie, dei passeggeri, degli accessori e del carico trasportato.
- Il peso massimo del ciclista non deve superare i 120 kg.
- Il peso della NBD senza batterie è di 20.7 kg a seconda del modello acquistato.

- Il peso massimo del carico sul portapacchi posteriore è di 27 kg.
- Nel caso in cui ci sia discordanza tra queste informazioni e l'adesivo CE riportato sul telaio della NBD, fanno fede le informazioni riportate sull'adesivo CE sul telaio.
- Il massimo peso che il supporto Combo Mount può portare è di 20 kg.
- Per l'uso degli accessori, consulta il manuale contenuto nella confezione di ciascun accessorio.

Primo utilizzo

1. Leggi tutte le istruzioni del manuale dei componenti forniti con la NBD. Se qualcosa non è chiaro, chiedi maggiori informazioni al rivenditore prima di usare la bicicletta.
2. Verifica la pressione delle gomme e verifica che la pressione sia compresa tra i valori minimi e massimi riportati sulla spalla degli pneumatici.
3. Regola la sella all'altezza preferita
4. Regola l'attacco manubrio Andros nella posizione preferita.
5. Premi **@** per azionare il sistema di trasmissione.
6. Selezionare il livello di assistenza.
7. Utilizza i rapporti di trasmissione come su una bici convenzionale per mantenere una buona cadenza di pedalata. Questo renderà l'assistenza del motore più efficiente e eviterà l'usura prematura della trasmissione.
8. Nota che l'assistenza alla pedalata è limitata a:
 - 25 km/h nei Paesi che seguono gli standard UE


! Esercitatevi a guidare la bicicletta in un luogo sicuro prima di utilizzarla su strade pubbliche.



Livelli di assistenza

- **OFF:** l'assistenza del motore è disattivata. La e-bike può essere usata come una normale bicicletta, pedalando.
- **ECO:** Questa modalità di assistenza privilegia la massima efficienza per la massi ma autonomia.
- **TOUR:** Assistenza uniforme con una lunga autonomia.
- **SPORT:** Assistenza potente per la guida sportiva su strada e per il traffico urbano.
- **TURBO:** Massima assistenza e massima potenza per una guida sportiva.

Intuvia



Walk Assistenza alla camminata

L'assistenza alla camminata ti aiuta quando devi spingere la tua NBD. La velocità di questa funzione dipende dalla marcia selezionata e può essere al massimo di 6 km/h. Per attivare l'assistenza alla camminata premi brevemente il bottone **ⓐ** "WALK" sul computer di bordo. Dopo l'attivazione premi il bottone **"Ⓢ"** **ⓑ** entro 3 secondi e tienilo premuto.

L'assistenza alla camminata è disattivata non appena si verifica una di queste condizioni:

- termina la pressione sul bottone **"Ⓢ"**
- le ruote della bicicletta si fermano (ad esempio vengono azionati i freni),
- la velocità supera i 6 km/h.


Nota: questa funzione non può essere attivata se il livello di assistenza è su OFF.

- ⚠ La funzione di assistenza alla camminata deve essere utilizzata soltanto quando si spinge la NBD. Se l'assistenza alla camminata della NBD viene utilizzata senza che le ruote siano a contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
- ⚠ Il funzionamento dell'assistenza alla camminata è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire dalla descrizione di cui sopra, oppure potrebbe anche essere disattivato completamente.

Ricarica della batteria sulla NBD




1. Assicurarsi che il motore e la batteria siano spenti
2. Pulire la copertura della presa di ricarica **ⓐ**. Evitare, in particolare, l'umidità e la presenza di sporco sulla presa di ricarica e sui contatti, ad es. sabbia o terra.
3. Sollevare la copertura della presa di carica **ⓐ** ed inserire il connettore di ricarica **ⓐ** nella presa di carica **ⓑ**.

- ⚠ Esiste il rischio di incendio dovuto al riscaldamento del caricabatterie durante la carica. Assicurarsi che la batteria sulla bicicletta sia completamente asciutta e che la bicicletta sia posizionata su una superficie ignifuga prima di caricarla. Se ciò non è possibile, rimuovere la batteria dal supporto e caricarla in un luogo più adatto. In questo caso, leggere e rispettare le istruzioni per l'uso della batteria.





Rendi "piatta" la bicicletta

La NBD Tern può essere "appiattita" per ridurre il suo ingombro. Per fare ciò, seguire i seguenti passaggi:



Parcheggio in verticale


1. Azionare il freno posteriore
2. Tirare dal manubrio e camminare all'indietro.
3. Verificare che tutti e 4 i punti di supporto siano a contatto con il terreno.



- ⚠ In aree pubbliche tieni la bicicletta in modo che non cada accidentalmente.
- ⚠ Se la bicicletta deve restare in posizione verticale incustodita, lega la bici ad un oggetto fisso in modo che non possa cadere.


Lucchetto del telaio e della batteria

- Il lucchetto del telaio impedisce l'uso da parte di persone non autorizzate, ma consigliamo vivamente l'uso di un secondo lucchetto per vincolare il telaio ad un oggetto fisso. La medesima chiave apre sia il lucchetto del telaio che gli alloggiamenti delle batterie. Il codice della chiave è scritto sulla tessera che viene consegnata insieme alle chiavi e al lucchetto. Registra il numero della chiave e conserva il codice in un posto sicuro nel caso ti serva ordinare una chiave in più dal produttore del lucchetto. Registrare il tuo lucchetto con ABUS è un ulteriore aiuto per ottenere un chiave in più quando è necessario.
- Nel caso in cui non sei in grado di ritrovare la chiave ed il codice della chiave, puoi portare la tua bicicletta dal rivenditore Bosch per ritrovare il codice attraverso il sistema Bosch. Nota bene: questa procedura potrebbe non essere sempre possibile.



Reggisella ammortizzato (Disponibile solo su alcuni modelli)

Puoi regolare il reggisella ammortizzato RideEasy con una chiave a brugola da 2,5 mm. Ruota verso (+) per una guida più rigida o ciclisti più pesanti, e verso (-) per una guida più morbida o ciclisti più leggeri.



RideEasy Reggisella Ammortizzato - Raccomandazioni di Precarico

Peso del ciclista		Giri consigliati (chiave a brugola)
kg	lb	
50-75	110-165	(+) 0-6
75-90	165-198	(+) 7-12
>90	>198	(+) 13-18

Voorgeschreven gebruik

- De NBD is ontworpen voor persoonlijk gebruik: fietsen met beide wielen op verharde wegen. Deze Tern-fiets is niet bedoeld voor racen, sprongen, wheelies of vergelijkbare activiteiten die schade aan de fiets kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de berijder.
- De garantie vervalt als de NBD niet wordt gebruikt zoals voorgeschreven.
- De volledige garantie-informatie wordt apart bij uw NBD geleverd.
- Als de NBD niet bij een erkende Tern-dealer in het land van de koper is gekocht, is het mogelijk dat de wettelijk voorgeschreven aandrijfstellingen niet correct zijn ingesteld. In dat geval mag de fiets mogelijk niet worden gebruikt op de openbare weg.
- Alleen kinderzitjes die aan de EN 14344-norm voldoen mogen op de NBD worden gebruikt. Raadpleeg de Tern-website om te zien welke kinderzitjes en bevestigingsmethoden zijn getest en goedgekeurd. Als uw kinderzitje niet door Tern is getest, neem dan contact op met de fabrikant van het zitje voor informatie over compatibiliteit en correcte montage.



Model	NBD	
	EU	US
Regio	EU	US
Gebruikscategorie*	Condition 1	
Maximale trapondersteuning	250 W	
Motorvermogen	25 km/h	20 mph
E-bikeklasse	-	Class 1
E-bikegewicht	20.7 kg	45.5 lb
Maximaal gewicht berijder	120 kg	265 lb
Maximaal gewicht bagagedrager achter	27 kg	59.4 lb
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	140 kg	309 lb
*Zie Bijlage A van de Tern E-bike Gebruikershandleiding		
<p>MAXIMAAL TOEGESTAAN TOTAALGEWICHT FIETS ACCESSOIRES BERIJDER EN PASSAGIER(S) BAGAGE</p>		

Gewicht en belading



Voor veilig gebruik van de NBD moet het volgende in acht worden genomen:

- Het maximaal toelaatbare totaalgewicht van de NBD mag niet meer dan 140 kg bedragen. Dit is het gezamenlijke gewicht van de fiets, berijder, accu, passagier(s), accessoires en bagage.
- Het maximale gewicht van de berijder mag niet meer dan 120 kg bedragen.

- Het gewicht van de NBD zonder accu bedraagt 20.7 kg.
- Het maximale draaggewicht van de achterdrager is 27 kg.
- Als de bovengenoemde gewichten afwijken van de waarde op de CE-sticker op het frame van de NBD, volg dan de CE-sticker.
- De maximale belasting van de Combo Mount is 20 kg.
- Raadpleeg voor accessoires de handleiding die bij elk accessoire is meegeleverd.

Vóór de eerste rit


1. Lees alle handleidingen van de componenten die bij de NBD zijn meegeleverd. Als iets onduidelijk is, vraag dan uw dealer om uitleg voordat u de fiets voor het eerst gebruikt.
2. Controleer de bandenspanning. Zorg ervoor dat deze binnen de minimale en maximale waarden ligt die op de zijkant van de banden staan aangegeven.
3. Stel de zadelhoogte af op de gewenste positie.
4. Stel de Andros-stuurpen af op de gewenste positie.
5. Schakel de bedieningsunit in.
6. Selecteer het gewenste ondersteuningsniveau.
7. Gebruik het versnellingsstelsel zoals op een gewone fiets om een efficiënte trapfrequentie aan te houden die past bij uw rijstijl. Op die manier wordt de ondersteuning optimaal benut en voorkomt u voortijdige slijtage van het aandrijfsysteem.
8. Let op: de trapondersteuning is begrensd tot:
 - 25 km/u in landen die de EU-norm volgen



⚠ Oefen het sturen en manoevreren van de NBD op een veilige plek voordat u op de openbare weg gaat rijden.

Ondersteuningsniveaus

- **OFF:** De motorondersteuning is uitgeschakeld. De NBD functioneert als een gewone fiets en wordt alleen door te trappen voortbewogen.
- **ECO:** Effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie voor een zo groot mogelijk bereik.
- **TOUR:** Gelijkmatige ondersteuning, voor rustige ritten en een groot bereik.
- **SPORT:** Krachtige ondersteuning voor sportief rijden op de weg en in het stadsverkeer.
- **TURBO:** Maximale ondersteuning voor sportief rijden en hoge snelheden.



Druk op “+”Ⓜ om het ondersteuningsniveau te verhogen en op “-”Ⓜ om het te verlagen. Het gekozen niveau wordt weergegeven op het displayⓂ.

Loopondersteuning

Loopondersteuning helpt u bij het duwen van de NBD. De snelheid van deze functie is afhankelijk van de gekozen versnelling en kan maximaal 6 km/u bedragen.

Druk kort op de WALK -knop **a** op de bedieningsunit om de loopondersteuning te activeren. Druk vervolgens binnen 3 seconden op de "+"-knop **b** en houd deze ingedrukt. De loopondersteuning wordt ingeschakeld.

De loopondersteuning wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:

- U de "+"-knop loslaat.
- De wielen van de NBD geblokkeerd raken (bijv. door remmen of een obstakel).
- De crank kan geblokkeerd raken.
- De snelheid hoger wordt dan 6 km/u.


Let op: loopondersteuning kan niet worden geactiveerd wanneer het ondersteuningsniveau op OFF staat.

- ⚠ Gebruik de loopondersteuning uitsluitend bij het duwen van de NBD. Er is risico op letsel als de wielen de grond niet raken tijdens het gebruik van de loopondersteuning.
- ⚠ De werking van de loopondersteuning is onderhevig aan lokale regelgeving. De functie kan daarom afwijken van de bovenstaande beschrijving of volledig gedeactiveerd zijn.

De accu opladen op de NBD

1. Zorg ervoor dat de bedieningsunit en de accu zijn uitgeschakeld.
2. Reinig het afdekkapje van de oplaadpoort **a**. Zorg ervoor dat er geen vuil (zoals zand of stof) in de oplaadpoort of op de contactpunten terechtkomt.
3. Klap het kapje van de oplaadpoort open en steek de oplaadstekker **c** in de oplaadpoort **b**.



⚠ Er bestaat tijdens het laden een risico op brand door oververhitting van de oplader. Zorg ervoor dat de accu volledig droog is en dat de fiets op een brandwerende ondergrond staat voordat u begint met opladen. Als dit niet mogelijk is, verwijder dan de accu uit de houder en laad deze op een meer geschikte plaats op. Lees en volg daarbij altijd de gebruiksaanwijzing van de accu.




De accu verwijderen en apart opladen

1. Steek de sleutel in het slot en draai de sleutel om de accu te ontgrendelen.
2. Gebruik het handvat om de bovenkant van de accu uit de houder te tillen en verwijder de accu uit de fiets.
3. Steek de stekker van de voedingskabel in de apparaatpoort van de oplader.
4. Steek de laadstekker van de oplader in de aansluiting op de accu.
5. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.

- ⚠ Schakel altijd de accu én de bedieningsunit uit voordat u de accu in de houder plaatst of eruit verwijderd.
- ⚠ Gebruik uitsluitend originele Bosch-accu's en -opladers. Bij gebruik van producten van derden kan het risico op brand niet worden uitgesloten.
- ⚠ Houd de accu en oplader buiten bereik van kinderen.






Verlichting



- ⚠ In sommige regio's bent u verplicht om de verlichting altijd ingeschakeld te hebben, ook overdag. Controleer de geldende lokale wet- en regelgeving.
- ⚠ De lichtbundel van de koplamp moet naar beneden zijn gericht om tegenliggers niet te verblinden.



Compact opvouwen

De Tern NBD kan compact worden opgevouwen om het formaat te verkleinen.



Verticaal parkeren


1. Trek de achterrem in.
2. Trek het stuur omhoog en loop achteruit.
3. Zorg ervoor dat alle contactpunten de grond gelijkmatig raken.



- ⚠ Houd de fiets in openbare ruimtes vast om te voorkomen dat deze per ongeluk omvalt.
- ⚠ Voordat u een verticaal geparkeerde fiets onbeheerd achterlaat, moet u deze eerst aan een vast object vastmaken om te voorkomen dat de fiets omvalt.


Frame- en accuvergrendeling

- Hoewel framesloten kunnen beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van de fiets, wordt het gebruik van een tweede slot sterk aanbevolen. Het frame- en accuvergrendelingssysteem maakt gebruik van gelijksluitende sloten—dat wil zeggen dat dezelfde sleutel voor beide sloten werkt. De sleutelcode staat op een kaartje dat oorspronkelijk met het slot is meegeleverd, en ook op de sleutel zelf. Noteer het sleutelnummer en/of bewaar de sleutelcode op een veilige plek, voor het geval u een vervangende sleutel moet bestellen bij de slotfabrikant. Als deze informatie ontbreekt, kun je de sleutels niet laten vervangen. Sommige fabrikanten bieden de mogelijkheid om het slot online te registreren voor een betere service bij vervanging.
- Als u de sleutel en sleutelcode niet kunt terugvinden, kunt u mogelijk terecht bij uw plaatselijke Bosch-dealer. Deze kan de sleutelcode via de Bosch-controller op uw NBD uitlezen. Let op: dit proces is niet altijd mogelijk of beschikbaar.



Verende zadelpen (Alleen op bepaalde modellen)

U kunt de RideEasy verende zadelpen afstellen met een 2,5 mm inbussleutel. Draai naar (+) voor een stevigere rit of zwaardere berijders, en naar (-) voor een zachtere rit of lichtere berijders.



RideEasy verende zadelpen - aanbevelingen voor voorspanning

Berijdersgewicht		Aanbevolen omwentelingen (inbussleutel)
kg	lb	
50-75	110-165	(+) 0-6
75-90	165-198	(+) 7-12
>90	>198	(+) 13-18

IT

Dichiarazione di Conformità CE

Questa bicicletta a pedalata assistita (Pedelec) reca il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità CE ne attesta la conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006 e della Direttiva 2014/30/UE in relazione alla capacità elettromagnetica della bicicletta.

La dichiarazione si riferisce esclusivamente al prodotto nello stato in cui viene immesso sul mercato. Essa esclude eventuali componenti aggiunti e/o operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.

NL

EU-Conformiteitsverklaring

Deze elektrische fiets is voorzien van de CE-markering. Daarnaast is er een EU-conformiteitsverklaring beschikbaar waarin wordt verklaard dat het product voldoet aan alle essentiële eisen van de Machineryrichtlijn 2006 en Richtlijn 2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

De verklaring heeft uitsluitend betrekking op het product in de staat waarin het op de markt wordt gebracht. Ze sluit alle componenten uit die naderhand door de eindgebruiker worden toegevoegd en/of werkzaamheden die door hem zijn uitgevoerd.



ternbicycles.com



@ternbicycles

© 2025. Mobility Holdings, Ltd. All Rights Reserved. TERN, tern (stylized), the Berd image, and NBD are each registered trademarks of Mobility Holdings, Ltd. in at least one of the United States, EU, and or other jurisdictions. In other jurisdictions, Mobility Holdings, Ltd. claims rights to these marks to the fullest extent permitted by applicable law.